

K128

2 EMBOUTS REDUCTEURS A DENUDAGE 6-50 M

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

- Couper le conducteur en aluminium avec un dispositif qui n'écrase pas l'âme.
- Dénuder sur la longueur indiquée sur le manchon.
- Brosser le conducteur à raccorder sous graisse neutre afin de détruire la pellicule d'oxyde.
Ne pas essuyer le conducteur ainsi nettoyé.
- Introduire à fond le conducteur dans l'alésage du manchon.
- Serrer la vis avec une clé 6 pans de 13 mm jusqu'à rupture de la tête.
- Introduire le fouet de l'embout dans la borne de l'appareil et serrer au couple préconisé.

01.12

MICHAUD